


Neopost IJ-65, IJ-75 og IJ-85 - Dynamisk vekt i-Weigh™

Bruksanvisning for endring av portotakster.

Trykk på **NESTE** til **HOVED** kommer som valg i displayet.


Velg HOVED ved å trykke på knappen under displayet.

Tast inn managerkoden, som er **9430**, trykk 

Trykk på NESTE til OPPSET, velg OPPSETT.

Sett inn minnekortet. Det settes inn fra høyre side på maskinen, som vist på bilde.



Når du har satt inn minnekortet, trykk 

Maskinen laster inn programmet.

Velg 7 merket LASTE RATER med piltast

Du har nå overført de nye portotakstene.

Du kan nå begynne å frankere.